



No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压测角阀	1/4"Flare	16	油位开关	
2	塞头	1 "NPT, 选配	17	入油接头	3/4"Flare
3	排气出口法兰	4"	18	油路观油镜	
4	节能孔	1 3/8", 焊接式	19	接地端子	M8
5	容调电磁阀	无端容调使用, 选配	20	油路阻断销	选配
6	容调电磁阀	25% 负载使用	21	出油接头	3/4"Flare, 选配
7	容调电磁阀	50% 负载使用	22	吸气入口法兰	6"
8	容调电磁阀	75% 负载使用, 选配	23	低压侧角阀	1/4"Flare
9	止回阀(方形)	4"	24	泄油阀	1/4"Flare
10	位置指示器		25	排气温度保护器	140° C
11	机体压缩室喷射口(油或冷媒)	5/8"Flare	26	冷媒充灌阀	1/4"Flare
12	油路视窗	高油位	27	接线盒	标准型
13	油平衡阀	1/2"Flare, 选配	28	清洁孔盖法兰	
14	压差开关接头(二次侧)	选配	29	排气温度感测器	
15	机油过滤器				

*关断阀皆为选配件

Model	RC-2-1020T&1130T			
Name	Compressor outline			
		Ver.	01	