




No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压侦测接头	1/4"Flare	9	止回阀(圆型)	2 1/2"
2	低压侧角阀	1/4"Flare	10	吸气入口法兰	4"
3	排气出口法兰	2 1/2"	11	液喷或回油孔	1/4"Flare
4	节能孔	7/8", 焊接式	12	洩油阀	1/4"Flare
5	容调电池阀	无段容调使用, 选配	13	入油接头	1/2"Flare
6	容调电池阀	25% 负载使用	14	冷媒充灌阀	1/4"Flare
7	容调电池阀	50% 负载使用	15	温度感测器	110°C
8	容调电池阀	75% 负载使用	16	接线盒	标准

\*关断阀皆为选配零件



单位  
公制 :mm

Model	RE-380AP		
Name	Compressor outline		
		Ver.	01