



RG-1800管路接头明细表

序号	名称	备注	序号	名称	备注
1	油压缸卸油角阀	1/4" NPT	10	高压入油法兰	1" $\phi 33$
2	油压缸入油角阀	1/4" NPT	11	排气法兰	8" $\phi 219$
3	容调电磁阀	加载, 常闭	12	容调位置指示器	24V DC $\pm 10\%$ (OUT: 4~20mA)
4	容调电磁阀	卸载, 常闭	13	喷油法兰	1-1/2" $\phi 38$
5	容积调整电磁阀	容积比5.6 \rightarrow 2.6, 常闭	14	容积位置指示器	24V DC $\pm 10\%$ (OUT: 4~20mA)
6	容积调整电磁阀	容积比2.6 \rightarrow 5.6, 常闭	15	容调电磁阀	卸载, 常闭
7	吸气法兰	12" $\phi 323$	16	容调电磁阀	加载, 常闭
8	低压入油法兰	1" $\phi 33$	17	容积调整电磁阀	容积比2.6 \rightarrow 5.6, 常闭
9	经济器法兰	2" $\phi 60$	18	容积调整电磁阀	容积比5.6 \rightarrow 2.6, 常闭