



注：水平油分

No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压侧角阀	1/4"Flare	11	马达液冷媒喷射口	3/8"Flare, 选配
2	排气出口法兰	2"	12	吸气入口法兰	2"
3	防爆容调电磁阀	33%(NC)	13	接线盒	防爆型
4	防爆容调电磁阀	66%(NC)	14	清洁孔盖法兰	
5	机体压缩室喷射口 (油或冷媒)	3/8"Flare, 选配	15	排气温度感测器	110° C
6	毛细管		16	节能孔	5/8", 选配
7	油孔盖法兰		17	防爆容调电磁阀	无段容调使用, 选配
8	入油接头	3/8"Flare, 选配	18	塞头	1/2"NPT
9	低压侧角阀	1/4"Flare	19	出油接头	3/8"Flare, 选配
10	冷媒充灌阀	1/4"Flare	20	油路阻断销	选配

*关断阀皆为选配零件

Model	RC2-100/140Ex(Motor A&B)		
Name	Compressor outline		
		Ver.	01