



\*关断阀皆为选配零件

注：标准油分

No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压侧角阀	1/4"Flare	15	入油接头	5/8"Flare, 选配
2	排气出口法兰	1 1/2"	16	低压侧角阀	1/4"Flare
3	防爆容调电磁阀	50% 负载使用	17	冷媒充灌阀	1/4"Flare
4	防爆容调电磁阀	75% 负载使用	18	马达液冷媒喷射口	5/8"Flare, 选配
5	防爆容调电磁阀	25% 负载使用	19	吸气入口法兰	2 1/2"
6	机体压缩室喷射口 (油或冷媒)	3/8"Flare, 选配	20	接线盒	防爆型
7	毛细管		21	清洁孔盖法兰	
8	止回阀 (方形)	1 1/2"	22	泄油阀	选配
9	观油镜		23	防爆油位开关	选配
10	防爆机油加热器	300W	24	排气温度感测器	110° C
11	机油过滤器		25	塞头	
12	压差开关接头 (二次侧)	选配	26	节能孔	5/8", 烧焊
13	出油接头	5/8"Flare, 选配	27	溢流孔	选配
14	油路阻断销	选配	28	防爆容调电磁阀	无段容调使用, 选配

Model	RC-2-200Ex(Motor B)		
Name	Compressor outline		
		Ver.	01