



No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压侧角阀	1/4"Flare	16	低压侧角阀	1/4"Flare
2	排气出口法兰	2"	17	冷媒充灌阀	1/4"Flare
3	防爆容调电磁阀	50% 负载使用	18	马达液冷媒喷射口	5/8"Flare, 选配
4	防爆容调电磁阀	75% 负载使用	19	吸气入口法兰	3"
5	防爆容调电磁阀	25% 负载使用	20	接线盒	防爆型
6	机体压缩室喷射口	1/4"Flare, 选配	21	清洁孔盖法兰	
7	毛细管		22	泄油阀	选配
8	止回阀 (方形)	2"	23	防爆油位开关	选配
9	观油镜	低油位	24	排气温度感测器	110° C
10	防爆机油加热器	300W	25	塞头	
11	机油过滤器		26	节能孔	5/8", 烧焊
12	压差开关接头 (二次侧)	选配	27	观油镜	高油位
13	出油接头	选配	28	溢流孔	选配
14	油路阻断销	选配	29	防爆容调电磁阀	无段容调使用, 选配
15	入油接头	5/8"Flare, 选配			

\*关断阀皆为选配零件

注：标准油分

Model	RC-2-230&260Ex(Motor A&B)		
Name	Compressor outline		
		Ver.	01