



注：水平油分

No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压侧角阀	1/4"Flare	13	出油接头	5/8"NPT
2	排气出口法兰	3"	14	油路阻断销	选配
3	防爆容调电磁阀	50% 负载使用	15	入油接头	5/8"Flare
4	防爆容调电磁阀	75% 负载使用	16	低压侧角阀	1/4"Flare
5	防爆容调电磁阀	25% 负载使用	17	冷媒充灌阀	1/4"Flare
6	机体压缩室喷射口 (油或冷媒)	3/8"Flare	18	马达液冷媒喷射口	5/8"Flare
7	毛细管		19	吸气入口法兰	4"
8	排气温度感测器	110° C	20	接线盒	防爆型
9	观路视窗		21	清洁孔盖法兰	
10	塞头		22	节能孔	1 1/8"
11	塞头	1"NPT	23	防爆容调电磁阀	无段容调使用, 选配
12	油孔盖法兰				

*关断阀皆为选配零件

Model	RC2-550Ex(Motor A)		
Name	Compressor outline		
		Ver.	01