



| No. | Name | Note | No. | Name | Note |
|-----|--------------------|-------------|-----|---------|---------------|
| 1 | 高压侧角阀 | 1/4"Flare | 13 | 油平衡阀 | 1/2"Flare, 选配 |
| 2 | 塞头 | 1"NPT | 14 | 机油过滤器 | |
| 3 | 排气出口法兰 | | 15 | 入油接头 | 3/4"Flare, 选配 |
| 4 | 节能孔 | 1 3/8", 焊接式 | 16 | 油路观油镜 | |
| 5 | 容调电磁阀 | 无段容调使用, 选配 | 17 | 油路阻断销 | 选配 |
| 6 | 容调电磁阀 | 25% 负载使用 | 18 | 出油接头 | 3/4"Flare, 选配 |
| 7 | 容调电磁阀 | 50% 负载使用 | 19 | 低压侧角阀 | 1/4"Flare |
| 8 | 容调电磁阀 | 75% 负载使用 | 20 | 清洁孔盖法兰 | |
| 9 | 洩油閥 | 1/4"Flare | 21 | 排气温度保护器 | 140° C |
| 10 | 位置指示器 | 选配 | 22 | 冷媒充灌阀 | 1/4"Flare |
| 11 | 机体压缩室喷射口 (油或冷媒) | 5/8"Flare | 23 | 接线盒 | 标准型 |
| 12 | 油位观油镜 | | 24 | 排气温度感测器 | |

*关断阀皆为配零件

| | | | |
|---|---|------|----|
| Model | RC-2-1020/1130T-P | | |
| Name | Compressor outline | | |
|  |  | Ver. | 01 |