



No.	名称	备注	No.	名称	备注
1	高压侧角阀	1/4"Flare	14	入油接头	3/8"Flare, 选配
2	排气出口法兰	1 1/2"	15	低压侧角阀	1/4"Flare
3	容调电磁阀	33% 负载使用	16	冷媒充灌阀	
4	容调电磁阀	66% 负载使用	17	马达液冷媒喷射口	5/8"Flare, 选配
5	容调电磁阀	无段	18	吸气入口法兰	2 1/2"
6	机体压缩室喷射口	3/8"Flare, 选配	19	接线盒	
7	毛细管		20	清洁孔盖法兰	
8	止回阀 (方形)	1 1/2"	21	泄油阀	选配
9	观油镜		22	油位开关	选配
10	机油加热器	300W	23	排气温度感测器	110° C
11	机油过滤器		24	节能孔	5/8"Flare, 选配
12	压差开关接头 (二次侧)	选配	25	塞头	
13	出油接头	3/8"Flare, 选配	26	溢流孔	1/4" Flare
			27	油路阻断销	选配

\*关断阀皆为选配零件

Model	RC-2-180A&B		
Name	Compressor outline		
		Ver.	01